# P-606(W) Guia de consulta rápida

# 1. Ligação do hardware

P-606(W) – Visão geral das características físicas



### P606(W) – Ligação física



- 1. Prepare um PC com ligação Ethernet à rede
- 2. Ligue a porta LAN (RJ45) da câmara a um switch/concentrador de rede
- 3. Ligue a ficha de alimentação
- Assegure-se que as especificações do transformador correspondem à energia do sistema (110V ou 220V) e ligue o transformador à tomada eléctrica
- 5. Verifique o estado dos LED (Energia/Rede)

## 2. Instalação do software

É necessário o seguinte software para uma correcta visualização e utilização da câmara/ servidor de vídeo a partir do Web site. O software será instalado a partir do CD de software.

#### IP Installer

O IP Installer é utilizado para localizar e configurar câmaras de rede e servidores de vídeo na rede local.

## 3. Configuração da rede

#### Utilizar o IP Installer para atribuir um endereço IP

1. Quando o IP Installer terminar a instalação com sucesso no PC, faça duplo clique para

executar o software. IPInstaller.exe

Clique em [Tool] (Ferramentas) > [Search Network Device] (Procurar dispositivo de rede) na barra de menus, para procurar o dispositivo na rede local..

ΰ ι	🛱 Untitled - IPInstaller 📃 🗖 🔀							
File	Edit	View	Teel Help					
	È		Search Network Device	Ctrl+F				
Stat	e	Model	Batch Setting Selected.			Subnet Mask	Gateway	DNS1
			Synchronize Selected Compare Selected	Ctrl+D Ctrl+E				
<						]		>
Serac	:h All I	Vetwork	Device					

3. Escolha o dispositivo com o endereço MAC correspondente à câmara que pretende configurar.

<b>10</b>	🐺 Untitled - IPInstaller												
File	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>H</u> elp												
D	🖙 🖬 😫 🖏 🐇	🖻 💼 🢡											
State	e Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2						
	P410/P416	00-04-29-02-ed-1a	192.168.2.210	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	168.95.1.1						
	P606 W	00-04-29-00-b4-ff	192.168.2.153	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1						
	P600DN	00-04-29-00-8c-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1						
	P400/P413/P423/P42	00-04-29-01-10-90	192.168.2.31	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	192.168.0.16						
	P606 W	93-64-29-66-1 <u>3</u> -ff	192.168.2.35	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	0.0.0.0						
	P600DN	00-04-29-00-90-ff	192.168.1.145	255.255.255.0	192.168.1.254	192.168.0.13	168.95.1.1						
					~								
	<b>Endereço MAC</b>												

 Faça duplo clique no item para abrir a Property Page (Página de propriedades) ou clique em View (Ver) > Property (Propriedades) na barra de menus.

Property Page						
Video Server	Video Server					
00-04-29-00-11-b2			Cancel			
Engely			Synchronize			
IP Address	192.168.2.57					
Subnet Mask	255.255.255.0					
Gateway	192.168. 2.254					
DNS1	192.168.0.13					
DNS2	168.95.1.1					
DNS3	0.0.0.0					
Http Port	80					
Usemame & Pasem	srd					
Use Custom	Use Custom					
Username <sup>roo</sup>	Username					
Password pas						
		1				

5. Após preencher as propriedades, clique no botão **[Synchronize] (Sincronizar)** para finalizar a configuração das definições e clique no botão **[OK]** para guardar no PC.

Property Page			3			
Video Server		ОК				
Mac Addr						
00-04-29-00-11-b2	00-04-29-00-11-b2					
Property		Synchronize	$\mathbb{D}$			
IP Address	192.168.2.57					
Subnet Mask	255.255.255.0					
Gateway	192.168.2.254					
DNS1	192.168.0.13					
DNS2	168.95.1.1					
DNS3	0.0.0.0					
Http Port	80					
Username & Passw	ord					
Use Custom						
Username	t					
Password pa	SS					

#### Abrir a interface Web

 Para aceder à interface Web da unidade seleccionada, execute View (Ver) > Open Web (Abrir Web) na barra de menus.

<b>86</b> D	🐺 Untitled - IPInstaller												
File	<u>File Edit View Tool H</u> elp												
D	다 🖙 🖬 😫 환 👗 💺 🖻 💼 🧣												
State	Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2						
	P410/P416	00-04-29-02-ed-1a	192.168.2.210	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	168.95.1.1						
	P606 W	00-04-29-00-b4-ff	192.168.2.153	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1						
	P600DN	00-04-29-00-8c-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1						
	P400/P413/P423/P42	00-04-29-01-10-90	192.168.2.31	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	192.168.0.16						
	P606 W	00-04-29-00-b2-ff	192.168.2.35	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	0.0.0.0						
	P600DN	00-04-29-00-90-ff	100 160 1 145 Cert	OFF OFF OFF O	192.168.1.254	192.168.0.13	168.95.1.1						
			Cui	Cui+A Chi+C									
			Copy	Chi+C									
		_	<u>P</u> aste	Ctri+ V	_								
	Search Network Device Ctrl+F Insert Server		Search Network Device Ctrl+F										
				_									
			Select All	Ctrl+A									
			Clear All	Ctrl+R									
			Batch Setting Sele	cted	_								
	-		Sy <u>n</u> chronize Selec	ted Ctrl+D	-								
			Compare Selected	Ctrl+E									
		<u>O</u> pen Web											

Na primeira utilização, será exibido um aviso para a instalação do controlo ActiveX.
Confirme a instalação já que este controlo é necessário para a visualização da sequência de vídeo e para outras operações.

🗳 Live View					() · () · (	🖥 🔹 🕞 網頁(2) 🕶 🙆 工具(	) <b>-</b> "
	Pixord Corporation'的 'pixord'。如果您信任該網站	占及附加元件,而且想要安装	,請按這裡				_
ORD	IP: 192.168.1.116	H264	1600X1200	FPS	K bps	2009-08-04	4
			-				
	谢 按這裡安裝下列 ActiveX 控制项	能來自 'Pixord Corporation'的	) 'pixord'				

3. Se o dispositivo tiver sido correctamente configurado, o navegador Web predefinido irá abrir na página inicial do dispositivo seleccionado.



\* é necessário um nome de utilizador e palavra-passe. (Os valores predefinidos são admin / admin)

#### Verifique e finalize a instalação a partir do seu navegador Web

Se não conseguir transferir o controlo ActiveX correctamente, deverá baixar temporariamente as suas definições de segurança para realizar uma instalação única do componente ActiveX na sua estação de trabalho, tal como descrito abaixo:

- No menu Tools (Ferramentas), seleccione [Internet Options] (Opções da Internet) -> [Security] (Segurança) -> [Custom Level] (Personalizar nível)
- 2. Defina o nível de segurança para Baixo e clique em [OK].
- 3. Reponha o nível de segurança após a instalação do controlo ActiveX.